

Manuale: come programmare un telecomando o un Telecody SOMMER

Telecomando (2 o 4 canali)

1. Rimuovere il coperchio superiore della centralina
2. Premere il pulsante “Radio” una volta
3. Verificare l’accensione del “Led 1”
4. Premere il pulsante scelto del telecomando



Telecody

1. Rimuovere l’adesivo dal Telecody e conservarlo in un luogo sicuro
2. Premere per alcuni secondi il pulsante M per attivare la batteria e attendere l’accensione dei due led sul Telecody
3. Rimuovere il coperchio superiore della centralina
4. Premere il pulsante “Radio” una volta
5. Verificare l’accensione del “Led 1”
6. Tenere premuto sul telecody il pulsante corrispondente al primo numero del codice scelto (il codice può avere dalle 4 alle 8 cifre)
7. Verificare che il Led 1 lampeggi
8. Premere il pulsante P
9. Premere nuovamente il pulsante corrispondente al primo numero del codice scelto
10. Premere nuovamente il pulsante P
11. Inserire completamente il codice di accesso scelto (compresa la prima cifra)
12. Premere il pulsante P
13. Attendere l’accensione dei due led sul Telecody



Se ti sono rimasti dei dubbi su come programmare il tuo telecomando o Telecody, non esitare a contattarci ai numeri 3385062569 o 044285139 o all’indirizzo di posta elettronica infonetportoni@gmail.com, oppure tramite i nostri canali social. Un nostro operatore ti seguirà passo dopo passo nella programmazione del tuo nuovo telecomando.



INFONET s.r.l. unip.

Via Terramassi 31, 37044 Cologna Veneta (VR) – Italia

Tel. 0442 85139 Cel. 338 5062569 P.IVA. 02876620234

email: infonetportoni@gmail.com

www.infonet-impianti.it

www.infonetportoni.eu